

## PROCEDIMIENTO MEDIDA DE CÁNULA

Para medir las cánulas de las bombas dosificadoras, debe introducir un flexómetro entre el depósito de la misma y el interior del collar, hasta que el extremo del flexómetro toque la junta de la bomba, tal como se muestra en las imágenes.



Es entonces, cuando debe sujetar el flexómetro y proceder a la lectura del largo de cánula, siendo esta la indicada por el final de la caña, como puede ver en la siguiente imagen.



En el caso de que no disponga de ninguna bomba, recomendamos nos envíe una botella para poder determinar el largo de caña apropiado.